


Marke: Chevrolet / Typ: Epica / Baujahr: 2008 / Motor: 2,5l 24V / Nr.: CHEP082

## Luftfilter und Innenraumfilter erneuern

Hier ist eine Anleitung wie Ihr an einem Chevrolet Epica den Luftfilter und Innenraumfilter erneuert.

Bei Fragen schreibt mir eine Nachricht und gebt bitte die Nr. „CHEP082an, Danke!



Der Luftfilterkasten befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite. Um an den Luftfilter zu gelangen, müssen die 3 Spangen gelöst werden und ...



die eine Spange hinten am Luftfilterkasten.



Nun kann der Luftfilterkasten geöffnet werden und der Luftfilter herausgenommen werden. Den neuen Filter einsetzen und den Deckel aufsetzen. Dann den Deckel mit den 4 Spangen befestigen.



Der Innenraumfilter befindet sich auf der Beifahrerseite hinter der Abdeckung der Frontscheibe.



Erst muss dieser Kunststoffnippel entfernt werden.



Jetzt kann man die Abdeckung etwas anheben und man kann den Innenraumfilter sehen und herausnehmen. Beim Einbau auf die Pfeile am Filter achten. Diese müssen beim Einbau nach unten zeigen. Dann die Abdeckung wieder drauf und den Kunststoffnippel wieder rein.

**FERTIG**

[www.KfzKnowHow.de](http://www.KfzKnowHow.de)

Bei Fragen mich über das Kontaktformular kontaktieren und die oben genannte Nummer angeben!  
Registriert euch im Forum und Ihr erfahrt wöchentlich welche Anleitungen, Blogs oder Forumthreads neu hinzugekommen sind.

Vielen Dank!

Der Inhalt und die Bilder dürfen nicht verändert werden oder für eigene Zwecke verwendet werden!

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie entstanden Schäden übernehme ich keine Haftung!